

	A2F		O		/	6			-																							
01	02	03	04	05		06	07	08		09	10	11	12																			
液压油																																
01	矿物油, 规格250...1000(仅在使用了长寿命轴承“L” (无标号) 时使用 HFD 油液)																															
	HFB -, HFC液压油																															
	规格10...200 (无标号) 规格250...1000 (仅在使用了长寿命轴承“L”时使用)																															
													E-																			
轴向柱塞元件																																
02	斜轴结构, 定量												A2F																			
驱动轴承																																
03											10...200	250...500	710...1000																			
	轴承 (无标号)										●	●	-																			
长寿命轴承										-	●	●	L																			
运行方式																																
04	泵, 开式回路												O																			
尺寸																																
05	排量 $V_g$ (cm <sup>3</sup> )																															
		10	12	16	23	28	32	45	56	63	80	90	107	125	160	180	200	250	355	500	710	1000										
系列																																
06													6																			
标号																																
07											规格 10...180			1																		
											规格 200			3																		
											规格 250...1000			0																		
旋转方向																																
08	从轴端看										顺时针			R																		
											逆时针			L																		
密封																																
09	NBR (腈橡胶)										10...200			250...1000	P																	
	FKM (氟橡胶)										●			●	V																	
轴伸																																
10	花键轴按 DIN 5480										10	12	16	23	28	32	45	56	63	80	90	107	125	160	180	200	250	355	500	710	1000	
											●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	
											●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	Z	
	带键直轴按 DIN 6885										●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
安装法兰																																
11	4孔-ISO 3019-2										10...250			355...1000	B																	
	8孔-ISO 3019-2										-			●	H																	
工作油口 <sup>1)</sup>																																
12	SAE法兰油口A和B在侧面, SAE法兰油口S在右侧										10...16			23...250	355...1000	05																
	螺纹油口A和B在侧面, SAE法兰油口S在右侧										●			-	-	06																
	SAE法兰油口A和B在右侧, SAE法兰油口S在右侧										-			-	●	11																

<sup>1)</sup> 固定螺纹和螺纹油口使用公制单位  
● - 可供      - - 不可供货